

Návod pro montáž kovových a dřevěných nohou

pro rozkládací pohovky Vitarelux

MODELÝ: **Ambrogio, Bogart, Como, Magic**

1/3

Upozornění:

- Nohy namontujte **přesně podle návodu**.
- V případě odlišné montáže může dojít k poškození rozkládacího mechanismu. Na toto poškození se nevztahuje záruka.
- Pokud budete potřebovat při montáži konzultaci, zavolejte nám na telefonní čísla: **775 627 848** nebo **775 775 320**.
- Informace o montáži najdete také na webu www.italsky-nabytek.eu



Důležité upozornění:

Plastové přepravní nohy, na kterých je pohovka dodávána **nejsou určeny k používání**.

Aly s.r.o.

Průběžná 208
252 42 Vestec

IČ: 27171175
DIČ: CZ27171175

kontakt:

775 627 848, 775 775 320
in@italsky-nabytek.eu

www.italsky-nabytek.eu

Návod pro montáž kovových a dřevěných nohou

pro rozkládací pohovky Vitarelux

MODELÝ: Ambrogio, Bogart, Como, Magic

2/3



1

Nohy připevněte na rám pohovky přiloženými šrouby podle obrázků. Pro upevnění použijte krajní otvory na rámu pohovky. Šroub s podložkou zasuňte zespodu.



2

Na šroub navlečte shora podložku a našroubujte matku.



3

Kovové nohy musí být umístěny šikmo, tak jak je zobrazeno na obrázku.

Dostatečně utáhněte šrouby a nakonec odstraňte plastové přepravní nohy.

Ally s.r.o.

Průběžná 208
252 42 Vestec

IČ: 27171175
DIČ: CZ27171175

kontakt:

775 627 848, 775 775 320
in@italsky-nabytek.eu

www.italsky-nabytek.eu

Návod pro montáž kovových a dřevěných nohou

pro rozkládací pohovky Vitarelux

MODELŮ: **Ambrogio, Bogart, Como, Magic**

3/3



1

Nohy připevněte na rám pohovky přiloženými šrouby podle obrázků. Pro upevnění použijte krajní otvory na rámu pohovky.



2

Dřevěné nohy na obou stranách musí být připevněny tak, aby šikmý řez dřevěných nohou směřoval dovnitř pohovky.

Dostatečně utáhněte šrouby a nakonec odstraňte plastové přepravní nohy.

Aly s.r.o.

Průběžná 208
252 42 Vestec

IČ: 27171175
DIČ: CZ27171175

kontakt:

775 627 848, 775 775 320
in@italsky-nabytek.eu

www.italsky-nabytek.eu