

Rozkládací pohovka Vitarelay – montážní návod

Kovové nohy

Model: VICTOR



FOTO 1 – pohovka VICTOR je dodána s demontovanými kovovými nohami.



FOTO 2

- kovové nohy je nutné umístit podle FOTOGRAFIE 2
- šrouby je nutné dobře utáhnout
- odstraňte převozní nohy



FOTO 3 – rozkládací pohovka VICTOR – pohled zepředu

UPOZORNĚNÍ:

Nohy musí být namontovány přesně podle návodu.

V případě odlišné montáže může dojít k poškození rozkládacího mechanismu.

Na toto poškození se nevztahuje záruka.

Pokud budete potřebovat při montáži konzultaci, zavolejte nám na telefonní čísla 775 627 848 nebo 775 775 320.

Informace o montáži najdete také na webu

www.italsky-nabytek.eu

